

RealForce 103U 使用說明书

适用型号：SE12B0 和系列型号:SE1200

說明:

操作 RealForce 103U 前，请先詳閱此中文說明书。

包装内容物:

- 1). 键盘(含连结線)
- 2). 中文說明书

作业系统需求:

RealForce 103U 須於个人 PC 电脑备有 USB 介面的环境下操作使用。

规格:

品项:	规格:
触发装置	非接触靜电容量式
触发行程	約 4.0mm
键帽下压力量	採变荷重设计 30g / 45g / 55g
连结介面	USB Ver 2.0 (Full-Speed)
电源	DC 5V +/-0.25V, 100mA max
连结線长度	1.5 公尺
外型与重量	456mm(W)X169mm(D)X39mm(H), 1.4Kg

* 上述规格若有变动，恕不另行通知。

如何与个人电脑连结：

- 1). 将键盘连结線接头接入个人电脑 USB 埠。
- 2). 系统将会发现该 USB 键盘，请选择安装标准键盘即可。此动作可能需要原作业系统的安装光碟。
- 3). 当个人电脑进入“休眠模式“时，可能无法安装该键盘，请先唤醒该电脑，並进入标准作业模式，重新插入 USB 接头即可。

自行清洁维护方法：

使用干燥柔软的布料清除键盘表面或键帽上的污垢。

关于难以清除的污渍，建议使用沾有中性清洁剂之软布进行清理。

请防范任何液体直接接触键盘，例如清洁剂、水或咖啡等，会对键盘造成严重损坏。

注意事项：

- 1). 该键盘请勿使用於特殊用途(例如:生命维生系统、外太空作业、原子能与核子能控制等。)
- 2). 请勿於潮湿的环境中使用或存放该键盘。
- 3). 请勿於直接曝曬日光或高溫环境中使用或存放该键盘。
- 4). 请勿於充满灰尘中的环境下使用或存放该键盘。
- 5). 请先确认个人电脑之电压是在正确的环境下操作使用。请勿於电流不稳定的环境下操作。
- 6). 若使用键盘底座的角度调整器，请先确认已置入正确位置，並且不会摇晃后，再使用该键盘。
- 7). 请勿重力敲击该键盘，该动作可能导致键盘损毁或解体。
- 8). 请勿长时间持续按住任一枚键帽，该动作可能导致该按键的触发功能失效。
- 9). 请将键盘连结線顺势放入键盘底部的沟槽，並注意不要让键盘压到该连结線。
- 10). 请勿自行拆解或改造该键盘，该动作可能导致键盘损毁或解体。